



# G-Tag

## Location Device User Manual Model: A2

### On/Off

Press the function key once to turn on the device. It will beep once. Press and hold the function key for 3 seconds to turn off the device. A beep will sound 2 times.

### Updating

It is advised to keep the the device up-to-date at all times to ensure better performance.

Function Button



### Setup

Open the Apple Find My app and approve notification permissions. Turn on the device. In the Find app, select the "Objects" tab. Select the 'Add object' feature. Then tap the "Other Supported Object" button. Press the "Connect" button when your device appears on the screen. Set an emoji and name for your device. Then define Apple ID confirmation. At this stage, the installation will be completed.

### Locating Your Device

Open the "Find My" application and click on the "objects" tab. Select the device. Click on the "Play Sound" feature. When you find your item, select the "Stop Sound" feature to stop the sound. You can see the last known location of your device on the map. To access this point with the navigation application, touch the map icon in the upper right and select the desired map application.

### "Notify When Left Behind"

By activating the "Notify When Left Behind" feature, you can receive notifications from your phone when you forget the device. When you leave the range of the device, you will receive a notification from your phone.

### "Notify When Found"

By activating the "Notify When Found" feature, you can receive notifications when there is an update in the device's location. This feature can only be activated when your device is out of range. Otherwise, the feature will appear in gray.

### Locating Lost Device

From the "Find" application, enter the objects section and select your object. Select and activate the "Lost Mode" feature. Click "Next" on the next screen. Enter a text message to be shown to the person who finds your device. When this mode is activated, the "Notify When Found" is automatically activated. Also, your device becomes disconnected so that it cannot be paired with another device.

### Resetting Your Device & Factory Reset

Go to the Objects tab and select your device. Make sure the "Lost mode" feature is disabled. Click on the "Delete Object" option. After successfully wiping and removing the device from the phone, we can restore it to factory settings. To do this, quickly press the function key 4 times and hold it the fifth time. You will hear a melodic alert sound. This indicates that your device has been restored to its factory settings and is ready to pair with another device.

### Replacing the Battery

- Using your fingernails or a thin object, you can easily move the openings on the side of the device and open the battery cover. When inserting a new CR2032 battery, make sure the positive (inscription) side is facing up (towards you). Then turn the cover slightly so that it snaps into place and the feet snap into place.

### Unwanted Tracking Detection

If someone else has placed a tracking device nearby to follow you, a notification will be sent to your phone from this device. The device will start to emit sound and this way you can tell where it is. Sound from the device only occurs when it is away from the connected phone. This feature does not activate as long as your phone is with you.

Importer: GENPA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

### Attention!

**This product does not have GPS feature as a working principle; In order to provide location notification, it must be in contact with an iOS device within 50 meters. It is not possible to obtain the exact location if there is no iOS device nearby. Last location shows the last location it received a signal from the iOS device.**



# G-Tag

## Konum Cihazı Kullanım Kılavuzu Model: A2

### Açma/Kapama

G-Tag'inizi açmak için fonksiyon tuşuna bir kez basın. Bir kez bip sesi duyulacaktır. Kapatmak için fonksiyon tuşunu 3 saniye basılı tutun. 2 kez bip sesi duyulacaktır.

İşlev Düğmesi



### Güncelleme

Daha iyi performans sağlamak için cihazın her zaman güncel tutulması tavsiye edilir.

### Kurulum

G-Tag'inizin takibi ve aşağıda belirtilen tüm özelliklerinin kullanımı Apple cihazlarda bulunan "Bul" uygulaması aracılığıyla yapılmaktadır. Kurulum için önce Apple cihazınızdaki "Bul" uygulamasını açın ve bildirim izinlerini onaylayın. Cihazı açmak için fonksiyon tuşuna bir kez basın. Bir kez bip sesi duyulacaktır. Bul uygulamasında "Nesneler" sekmesini seçin. 'Nesne ekle' özelliğini seçin. Ardından "Diğer Desteklenen Nesne"yi seçin. G-Tag'iniz ekranda görüldüğünde "Bağlan" butonuna basın. Cihazınız için bir emoji ve ad ayarlayın. Daha sonra Apple Kimliği onayını tanımlayın. Bu aşamada kurulum tamamlanacaktır.

### Cihazınızın Yerini Bulma

"Bul" uygulamasını açın ve "nesneler" sekmesine tıklayın. Listedn G-Tag'inizi [verdiğiniz isim] seçin. "Ses Çal" özelliğine tıklayın. G-Tag'iniz bir ses çalmaya başlayacaktır. Ögenizi bulduğunuzda sesi durdurmak için Bul uygulamasında "Sesi Durdur" u seçin. G-Tag'inizin bilinen son konumunu harita üzerinde görebilirsiniz. Bu noktaya navigasyon uygulamasıyla ulaşmak için sağ üstteki harita simgesine dokunun ve istediğiniz harita uygulamasını seçin.

### "Unutulduğunda Bildir"

"Unutulduğunda Bildir" özelliğini aktif hale getirerek, cihazı unuttuğunuzda telefonunuzdan bildirim alabilirsiniz. Bu özellik aktif olduğunda G-Tag'inizin kapsama alanından çıktığınızda telefonunuza bir bildirim gönderilecektir.

### "Bulduğunda Bildir"

"Bulduğunda Bildir" özelliğini aktif hale getirerek G-Tag'inizin konumunda güncelleme olduğunda bildirim alabilirsiniz. Bu özellik yalnızca G-Tag'iniz kapsama alanı dışındayken etkinleştirilebilir. Aksi takdirde özellik gri renkte görünecektir.

### Kayıp Cihazın Bulması

"Bul" uygulamasından nesneler bölümüne girin ve G-Tag'inizi [Verdiğiniz isimle] seçin. "Kayıp Mod" özelliğini seçin ve etkinleştirin. Bir sonraki ekranda "İleri"ye tıklayın. G-Tag'inizi bulan kişiye gösterilecek kısa mesajı girin. Bu mod etkinleştirildiğinde "Bulduğunda Bildir" otomatik olarak etkinleştirilir. Ayrıca G-Tag'inizin bağlantısı kesilir ve başka bir cihazla eşleştirilmesi engellenir.

### Cihazınızı Sıfırlama ve Fabrika Ayarlarına Döndürme

Nesneler sekmesine gidin ve G-Tag'inizi seçin. "Kayıp modu" özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun. 'Nesneyi Sil' seçeneğine tıklayın. G-Tag'inizi Bul uygulamasından başanlı bir şekilde silip çıkardıktan sonra fabrika ayarlarına döndürebiliriz. Bunu yapmak için fonksiyon tuşuna hızlı bir şekilde 4 kez basın ve beşinci melodik bir uyarı sesi duyana kadar basılı tutmaya devam edin. Bu, G-Tag'inizin fabrika ayarlarına döndürüldüğünü ve tekrar eşleşmeye hazır olduğunu gösterir.

### Pilin Değiştirilmesi

G-Tag'inizin yan tarafındaki açıklıkları kolayca hareket ettirebilir ve pil kapağını açabilirsiniz. Yeni bir CR2032 pil takarken, pozitif (yazılı) tarafını yukarıya (size doğru) baktığından emin olun. Pili yerine oturtuktan sonra ve pil kapağını hafifçe çevirerek yerine oturtun.

### İstenmeyen Takip Tespiti

Başka birisi sizi takip etmek için yakınınıza bir izleme cihazı yerleştirmişse bu cihazdan telefonunuza bir bildirim gönderilecektir. Cihaz ses çıkarmaya başlayacak ve bu sayede nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Cihazdan gelen ses yalnızca bağlı telefondan uzaktaiken duyulur. Telefonunuz yanınızda olduğu sürece bu özellik devreye girmez.

İthalatçı: GENPA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

### Dikkat!

Bu ürün çalışma prensibi olarak GPS özelliğine sahip değildir, konum bildirimini verebilmesi için 50 metre içerisinde bir iOS cihazı ile temas halinde olması gerekmektedir. Yakınlarda bir iOS cihazı yoksa tam konumu elde etmek mümkün değildir. Son konum, iOS cihazından sinyal aldığı son konumu gösterir.