

OTOMATİK YÜZ TAKİPLİ KAMERA KULLANIM KILAVUZU

MENŞEİ VE İTHALAT BELGESİ

CEP TELEFONU AKSESUARİ

Üretim Yeri: Çin


İthalatçı Firma: Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Nispetiye Cad. No: 101 P.K: 34337 Etiler / ist.

Tel:+90 212 3590359 Fax:+90 212 2872727



G-Track 360 Gimbal



KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Arayüzü



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ① 1/4" Vida | ② Ayarlanabilir Lens |
| ③ Renkli Işıklar | ④ Hareket Tuşu/ Sol'a doğru dön |
| ⑤ Aç/Kapa Tuşu | ⑥ Işık Tuşu/ Sağ'a doğru dön |
| ⑦ 1/4" Vida Deliği | ⑧ Taban |
| ⑨ Type-C Portu | ⑩ Sökülebilir telefon tutucu |
| | ⑪ Sıkma vidası |

Tuşlar Hakkında

- Açmak/kapatmak için güç düğmesine uzun basın.
- Güç düğmesine tıklayın, kırmızı ışık yanar, duraklatmak için tekrar tıklayın, devam etmek için tekrar tıklayın.
- Döndürmeyi durdurmak ve ön döndürme durumuna dönmek için güç düğmesine tıklayın.
- Jest fonksiyonunu açmak için tıklayın, yeşil ışık 3 kez yanıp söner.
- Jest fonksiyonunu kapatmak için tekrar tıklayın, mavi ışık 3 kez yanıp söner.
- Jest düğmesine iki kez tıklayın, P03 renkli ışıkla sola döner, Tekrar iki kez tıklayın, normale döner.
- Renkli ışığı açmak/kapatmak için ışık düğmesine tıklayın.
- Işık düğmesine iki kez tıklayın, P03 renkli ışıkla sağa döner. Tekrar iki kez tıklayın, normale döner.

Durum,	Hiçbiri,	Bir
Hareket tanıma açık+ ışıklar açık	Renkli ışık söner	Yeşil ışık yanar
Hareket tanıma kapalı+ ışıklar açık		Mavi ışık yanar
Hareket tanıma açık+ ışıklar kapalı	Kırmızı ışık bir kez yanıp söner	Yeşil ışık 1 kez yanar, söner
Hareket tanıma kapalı+ışıklar kapalı		Mavi ışık 1 kez yanar, söner

Cihaz, 15 dakika boyunca bir kişiyi tanımadığında, kırmızı ışık yanıp söner ve ardından otomatik olarak kapanır. Cihaz, 15 dakika duraklar ve ardından otomatik olarak kapanır.

Yönergeler



Dik Durma Açısı:
Lensi nazıke yukarı itin.




Cihaz, aynı karede birden fazla kişi olduğunda OK işareti yapıldığında takibi o kişiye geçirir. (P03, 1-4 metre için önerilir.)



Gimbali Monte Etme:
Gimbali tabana monte edin ve vidayı kilitleyin.

1/4" Arayüz

Açıyı ayarlayın, birimi gimbalın 1/4R vidasına sabitleyin ve tokmağı kilitleyin. (Birimi aynı olarak satın alınmalıdır.)




Mini kamera için

Işık için

Ön kamera için

Arka kamera için

Telefon Montaj




- 1.Cep telefonu tutucuyu vidalayın
- 2.Cep telefonu tutucuyu vidalayın
- 3.Cep telefonu ile iterek sabitleyin
- 4.Cep telefonunu döndürerek ayarlayın
- 5.Cep telefonunu dik konuma getirerek yerinden çıkarın
- 6.Cep telefonunu tutucuyu açın

Şarj

Cihazın pili çok düşük olduğunda, kırmızı ışık yanıp söner ve bir dakika sonra otomatik olarak kapanır. Şarj etmek için Type-C şarj kablosu kullanmanız gerekir. Şarj sırasında kırmızı ışık yanar; tam dolduğunda kırmızı ışık söner.



Tripod Montajı




- 1.Taban çıkarmak için tabanın vidasını çevirin.
- 2.Tripodu monte etmek için evrensel 1/4w vidayı kullanın. Çevirin ve sabitleyin.
3. İşlemi tamamlayın (Tripod ayrı olarak alınmalıdır)

Spesifikasyonlar

Ürün Modeli: P03
Ana Malzeme: ABS Telefon Tutucu Boyutu: 65-95mm
Ölçüm Kullanım Mesafesi: 1-4m
Şarj Akımı: 1.0A
Pil Kapasitesi: 1200mAh
Ürün Boyutu (Taban ile): 228x95x95mm
Ürün Boyutu (Tabansız): 219.5x88x66mm
Çalışma Akımı: 120mA-800mA
Ürün Ağırlığı: 248g
Tüketim: 3.0W
Nominal Voltaj: 3.7V
Jest İşlemi: OK-Başlat, Kişi Değiştir / Avuç ç-Duraklat

Desteğiniz için teşekkür ederiz.



P03 360° AUTO TRACKING



USER MANUAL

Opertion Interface

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ① 1/4" Screw | ② Adjustable Lens |
| ③ Colorful Light | ④ Gesture Button/Rotate To Left |
| ⑤ Power Button | ⑥ Light Button/Rotate To Right |
| ⑦ 1/4" Threaded Hole | ⑧ Base |
| ⑨ Type-C Port | ⑩ Detachable Phone Mount |
| | ⑪ Knob |

About Buttons

- Long press the power button to turn on/off.
- Click the power button to pause, the red light stays on, click it again to resume.
- Click the power button to stop rotating and return to pre-rotation state.
- Click to turn on the gesture function and green light to breathe 3 times.
- Click again to turn off the gesture function and blue light to breathe 3 times. Double-click the gesture button and P03 rotates to the left with colorful light. Double-click again to resume.
- Click the light button to turn on/off the colorful light
- Double-click the light button and P03 rotates to the right with colorful light. Double-click again to resume.

State	No One	One
Gesture Function On + Light On	Colorful Light Fade	Green Light Stays On
Gesture Function Off + Light On	Light Fade	Blue Light Stays On
Gesture Function On + Light Off	Red Light Flashes 1 Time Off	Green Light Flashes 1 Time Off
Gesture Function Off + Light Off	Light Off	Blue Light Flashes 1 Time Off

When P03 has not recognised a person for 15 min, the red light flashes and then automatically shut down. P03 pauses for 15 min and shuts down automatically.

Instructions

Standing Angle:
Just push the lens gently upward

* P03 tracking switches to the person making the OK gesture when multiple people are in the same frame. (P03 recommended for 1-4 metres)

Mounting the Gimbal on the base and lock the knob

1/4" Interface

Adjust the angle of the unit, fix it to the 1/4" screw of the gimbal and lock the knob. (Unit to be purchased separately)

For Minicamera

For Light

Phone Front Shot

Phone Rear Shot

Mount A Phone

1. Use the knob to fix the cell phone clip
2. Open the phone mount
3. Use the phone to push the clip and then fix it
4. Rotation
5. Rotate your phone to vertical and remove it
6. Open the phone stand

